

838 Advanced Sample Processor

First time installation

The 838 Advanced Sample Processor is already configured for using the 786 Swing Head. **No setup configuration** has to be made for the first time installation.



Diagnosis or setup configuration should only be done in special cases and by a trained person. RAM initialization is commonly not necessary.

Important!

*The instrument **must not be turned off** during and immediately after modifying setup configurations or executing the diagnosis function. The setup configuration or the diagnosis function is terminated by pressing the <QUIT> key several times. The instrument is initialized immediately. As soon as the keyboard displays the 'ready' status the Sample Processor can be used or turned off.*

Inbetriebnahme

Der Advanced Sample Processor 838 wird bei Auslieferung für den Gebrauch mit dem Swing Head 786 voreingestellt. Es müssen diesbezüglich **keine Setup-Einstellungen** vorgenommen werden.



Diagnosefunktionen und Setup-Einstellungen sollten nur bei Bedarf und von geschultem Personal vorgenommen werden. Eine RAM-Initialisierung ist in der Regel nicht notwendig.

Wichtig!

*Während und unmittelbar nach dem Eingeben von Setup-Einstellungen oder dem Ausführen der Diagnose **darf das Gerät nicht ausgeschaltet werden**. Die Setup-Einstellungen oder die Diagnose werden durch mehrmaliges Drücken der <QUIT>-Taste beendet. Das Gerät initialisiert sich darauf selbst. Erst wenn die Tastatur 'bereit' anzeigt, darf der Sample Processor weiter benutzt oder ausgeschaltet werden.*