



OMNIS Multi Flow Monitor Unit

2.1056.0910

Die OMNIS Multi Flow Monitor Unit dient der Flussüberwachung im OMNIS IC System. Sie kann Trendveränderungen im Flussverhalten detektieren. Sofern in der OMNIS Software entsprechende Massnahmen definiert wurden, führt das OMNIS IC System diese aus.


Die konstante Überwachung der Flussrate trägt dazu bei, den reibungslosen Betrieb des gesamten OMNIS IC Systems sicherzustellen. Veränderungen der Flussrate weisen auf eine Funktionsstörung hin, zum Beispiel durch abgenutzte Pumpschläuche oder eine verschmutzte Filtrationsmembran.

Die vom OMNIS IC System ablaufenden Flüssigkeiten fliessen durch bis zu 4 Kanäle in den Abfallbehälter der OMNIS Multi Flow Monitor Unit. Die Flussrate jedes Kanals kann einzeln und unabhängig von den anderen Kanälen überwacht werden. Falls mehr als 4 Kanäle in das Ablaufsystem geleitet werden, kann ein zusätzlicher Abfallbehälter auf dem Reagenzorganisierer (ohne Flussüberwachung) installiert werden.

Spezifikationen:

- Flussbereich: 0.1 ml/min bis 8 ml/min für Wasser
- Anzahl Messkanäle: 4

Lieferumfang 2.1056.0910

Order Number	Beschreibung	Menge
1.1056.0910	OMNIS Multi Flow Monitor Unit Die OMNIS Multi Flow Monitor Unit dient der Flussüberwachung im OMNIS IC System. Sie kann Trendveränderungen im Flussverhalten detektieren. Sofern in der OMNIS Software entsprechende Massnahmen definiert wurden, führt das OMNIS IC System diese aus. Die konstante Überwachung der Flussrate trägt dazu bei, den reibungslosen Betrieb des gesamten OMNIS IC Systems sicherzustellen. Veränderungen der Flussrate weisen auf eine Funktionsstörung hin, zum Beispiel durch abgenutzte Pumpschläuche oder eine verschmutzte Filtrationsmembran. Die vom OMNIS IC System ablaufenden Flüssigkeiten fliessen durch bis zu 4 Kanäle in den Abfallbehälter der OMNIS Multi Flow Monitor Unit. Die Flussrate jedes Kanals kann einzeln und unabhängig von den anderen Kanälen überwacht werden. Falls mehr als 4 Kanäle in das Ablaufsystem geleitet werden, kann ein zusätzlicher Abfallbehälter auf dem Reagenzorganisierer (ohne Flussüberwachung) installiert werden.	1 PCS
		
6.01808.010	Y-Schlauchverbinder, PP, 3 x 7-8 mm Verbinder für den Ablaufschlauch.	1 PCS
		

Optionales Zubehör

6.01816.000

Ablaufschlauch, 7/9 mm, 1 m

Silikon-Ablaufschlauch



6.02765.000

Abfallbehälter, 4 x UNF 10/32

Abfallbehälter für bis zu vier Abfallkapillaren.



6.02860.000

MFM-Sensorleiste

Sensorleiste für die OMNIS IC MFM Unit.



6.05801.290

Ablaufkit, M



Ablaufkit für den Austausch des Ablaufschlauchs und der Anschlüsse am OMNIS IC M.

Voraussetzungen:

2105100x0 OMNIS IC M

6.05801.310

Ablaufkit, L



Ablaufkit für den Austausch des Ablaufschlauchs und der Anschlüsse am OMNIS IC L.

Voraussetzungen:

2105200x0 OMNIS IC L
