



Estación LQH, derecha

6.2841.130

Estación combinada de lavado y dilución para el cambiador de muestras con dos torres y Swing Head. Para montar al lado derecho de la torre.

Partes/accesorios 6.2841.130

Order Number	Descripción	Cantidad
6.2621.140	Llave hexagonal 2.5 mm	1 PCS



6.1808.050	Oliva de tubo / M8 exterior	1 PCS
------------	------------------------------------	-------



1 rosca exterior M8 y 1 pieza en forma de oliva para tubos flexibles. Por ejemplo, para la camisa termostática de las unidades intercambiables y aparatos de medida de estabilidad.

6.1801.120	Tubo flexible de PVC / 4 mm / 6 mm / 2 m	1 PCS
------------	---	-------



6.2621.030

Llave hexagonal 4 mm

1 PCS



6.2744.060

Tapón roscado

2 PCS



Para UNF 10/32. Tapones para CI, por ej., para cerrar columnas.

Accesorios opcionales

6.2762.100

**Recipiente de mezcla para
estación LQH**



Recipiente de mezcla de repuesto para las estaciones combinadas de lavado y dilución.

6.2762.200

**Tapa transparente para
recipiente de mezcla
6.2762.100, PMMA**



Tapa transparente para recipiente de mezcla 6.2762.100, para el control visual en el recipiente de mezcla.

2.741.0010

741 Magnetic Stirrer



Agitador magnético para cambiadores de muestras.
El agitador magnético está situado debajo de la gradilla de muestras.